



車種別適合表 / 取付要領書


カタログ

エアコン用 クリーンフィルター

車載エアコン用



電気の力で車外からの
『花粉』・『ホコリ』をカット!





エアコン用 クリーンフィルター

車種別適合表／取付要領書

カタログ

2
Vol.



■エアコン用クリーンフィルターの基礎知識 …	1
■エアコン用クリーンフィルターの性能・役割 …	2
■メーカー別・車種別適応表	
トヨタ ……………	3
日産 ……………	6
三菱 ……………	7
マツダ ……………	8
ダイハツ ……………	8
ホンダ ……………	9
スバル ……………	10
スズキ ……………	11
■クリーンフィルターの交換例	
トヨタ ……………	12
日産 ……………	22
三菱 ……………	28
マツダ ……………	30
ダイハツ ……………	30
ホンダ ……………	32
スバル ……………	39
スズキ ……………	40
●本交換方法例は一例であり、年式・仕様により、交換方法が異なる場合があります。詳細に関しましては車両に付属の取扱説明書及び整備書等をごらんください。 また、交換方法で不明な点や詳細に関しましては、カーディーラーにおたずねください。	
■クリーンフィルター品番対照表 ……………	43

エアコン用 クリーンフィルターの基礎知識

Air Conditioner **ELECTRET FILTER**

あなたの愛車にもクリーンフィルターが付いています。



クリーンフィルターとは…

車載エアコン用クリーンフィルターは、エアコンのフロントユニットに内蔵。外気導入により車外からのホコリ、花粉、粉塵等をシャットアウト！内気循環により車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。また、優れた除塵性能を保ちながら安定したエアコン風量を維持し、快適な車内環境を保つ優れモノです。

空気の流れ



交換の目安は…

走行距離 15,000km 又は、1年に1回の交換が目安です。

※走行条件及び使用状況により交換時期は変わります。特に交通量、粉塵の多い地域でのご使用の場合は、早めの交換をおすすめします。

交換の目安

走行 15,000 km または 1年に1回



新品




約15,000km走行後

交換・取付は…

一般的な取付位置は、グローブボックスの奥になります。各車種の詳しい取付位置は、取付要領書をご覧ください。


装着位置



※イメージ

当社の エアコン用 クリーンフィルターの性能と役割

空気の汚れを強力にカットする、 エアコン用クリーンフィルター




合成繊維不織布と帯電濾層のW濾紙構造による新濾紙過方式によりゴミはもちろん今まで取りきれなかった花粉などのアレルゲン、ホコリ、粉塵等の微粒子を吸着、捕集し徹底的に除去します。

画期的なW濾紙2層構造

特殊高性能帯電濾紙エレクトレットフィルターを独自のテクノロジーで合成繊維不織布フィルターに織り込みW濾紙構造としました。


これにより不織布フィルターで物理的に比較的大きな粒子物質を捕集し、帯電濾紙エレクトレットフィルターの持っている静電濾層で今まで捕りきれなかった 1 ミクロン以下の花粉などのアレルゲン、ホコリ、粉塵等の微粒子物質を高い確率で吸着、捕集することに成功しました。また、静電気による吸着捕集方式によりエアコンの通気抵抗を減らすことなく、長時間安定した濾過性を保持し効果的な捕集機能を実現しています。

不織布でブロック エレクトレットフィルターでブロック




静電パワーで **新**る過方式

W 不織布フィルター
+
帯電 エレクトレットフィルター






不織布フィルター
花粉・粉塵を物理的にろ過！
エレクトレットフィルター
特種加工した静電濾層の力で
ゴミを吸着！



3ミクロン以上の粒子を完璧に除去

3 ミクロン以上の粒子（花粉、ホコリ、粉塵など）を完璧に除去。1 ミクロン以下の微粒子物質（花粉症の原因となる花粉ユービッシュ小体、細菌、黒煙など）も高い確率で取り除きます。



クリーンフィルター車種別適合表

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19xx, 20xx)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

トヨタ車用

For TOYOTA

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正品番	備考	注意	頁 Page
Isis (アイシス)	04.10~	ANM10.15◆ZNM10	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
アリオン ALLION	01.12~	AZT240◆NZT240◆ZZT24#	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
アリスト ARISTO	97.08~	JZS160.161	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			19
アルデオ ARDEO	98.07~	AZV5#◆SV50◆ZZV50	OP (全車装着可能)	AC-102E MAC-102E	87139-28010			18
アルテッツァ ALTEZZA	98.10~01.04	GXE10◆SXE10(マイナーチェンジ前)	寒冷地仕様車のみ標準装備	AC-103E MAC-103E	87139-30010	OP未設定車に取り付ける際には、純正部品のフィルターケースが必要です。	注2	16
	01.04~	GXE10◆SXE10(マイナーチェンジ後)	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			16
アルテッツァジータ ALTEZZA GITA	01.07~	GXE10◆JCE10.15	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			16
アルファード ALPHARD	02.05~	ANH10.15◆MNH10.15	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-33010			12
アルファードハイブリッド ALPHARD HYBRID	03.08~	ATH10W	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			12
アレックス ALLEX	01.01~06.10	NZE121.124◆ZZE123	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
ist (イスト)	02.05~	NCP60.61.65	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
イプサム IPSUM	01.05~	ACM21.26	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			12
WISH (ウィッシュ)	03.01~	ANE10.11◆ZNE10.14	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
ヴィッツ VITZ	99.02~05.02	NCP10.13.15◆SCP10.13	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			13
	05.02~	KSP90◆NCP90.95◆SCP90	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			13
Will Vi (ウィルヴィアイ)	00.01~01.12	NCP19	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			13
Will VS (ウィルヴィエス)	01.04~04.04	ZZE127.128.129	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			14
Will CYPHA (ウィルサイファ)	02.10~	NCP70.75	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			13
ウインダム WINDOM	01.08~	MCV30	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			13
ヴェロッサ VEROSSA	01.07~	GX110.115◆JZX110	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			19
ヴォクシー VOXY	01.11~	AZR60.65	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			14
エスティマ ESTIMA	00.01~06.06	ACR30.40◆MCR30.40◆AHR10W	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010	ハイブリッド含む		14
	06.06~	ACR50.55W◆GSR50.55W◆AHR20W	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040	ハイブリッド含む		15
Opa (オーパ)	00.05~	ACT10◆ZCT10.15	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			14
オーリス AURIS	06.10~	NZE151H.154H◆ZRE152H.154H	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
オリジン ORIGIN	00.07~	JCG17	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			19
カムリ CAMRY	01.09~06.01	ACV30.35	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			13
	06.01~	ACV40.45	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
カルディナ CALDINA	02.09~	ZZT24#◆AZT24#◆ST24#	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			14
カローラ COROLLA	00.08~06.10	CE121◆NZE12#◆ZZE12#	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			15
カローラアクシオ COROLLA AXIO	06.10~	NZE141.144◆ZRE142.144	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
カローラスパシオ COROLLA SPACIO	01.05~	NZE121◆ZZE122.124	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			15

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19××, 20××)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC)(MAC)	代表純正品番号	備考	注	頁 page
カローラフィルダー COROLLA FIELDER	00.08~06.10	CE121 ◆ NZE12# ◆ ZZE12#	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			15
	06.10~	NZE141G.144G ◆ ZRE142G.144G	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
カローラランクス COROLLA RUNX	01.01~06.10	NZE12# ◆ ZZE12	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			15
クラウン CROWN	99.09~01.08	GS171 ◆ JZS17# ◆ UZS17#(マイナーチェンジ前)	寒冷地仕様車のみ装備	AC-103E MAC-103E	87139-30010		注3	15
	01.08~03.12	GS171 ◆ JKS175 ◆ JZS17# ◆ UZS17#(マイナーチェンジ後)	全車標準	AC-106E MAC-106E	87139-50030			15
	03.12~	GRS180.181.182.183.184	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
クルーガー V/L KLUGER V/L	00.11~	ACU20W.25W ◆ MCU20W.25W	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			16
サクシード SUCCEED	02.07~	NCP5# ◆ CLP51	OP (全車装着可能)	AC-101E MAC-101E	88568-12020	OP未設定車に取り付ける際には、純正部品のフィルターケースが必要です。	注5	16
シエンタ SIENTA	03.09~	NCP81G.85G	OP (全車装着可能)	AC-101E MAC-101E	88568-12020			16
セリカ CELICA	99.09~	ZZT230.231	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			16
セルシオ CELSIOR	94.10~00.08	UCF20.21	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			17
	00.08~	UCF30.31	全車標準	AC-106E MAC-106E	87139-50030			17
センチュリー CENTURY	97.04~	GZG50	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			17
ソアラ SOARER	01.04~05.06	UZZ40	全車標準	AC-106E MAC-106E	87139-50030			17
デュエット DUET	98.09~	M100.110.101.111	未装着車あり	AC-701E MAC-601E	88568-97201	Sパッケージを除くVグレードには装着不可。		31
ノア NOAH	01.11~	AZR60.65	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			17
ハイラックスサーフ HILUX SURF	02.11~05.08	KDN215W ◆ VZN21# ◆ RZN21#	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			18
	05.08~	GRN215W	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			18
パッソ PASSO	04.06~	KGC10.15 ◆ QNC10	全車標準	AC-107E MAC-107E	999-06850-M2-038			18
ハリヤー HARRIER	97.12~03.01	ACU1# ◆ MCU1# ◆ SXU1# ◆ ACU30.35 ◆ MCU3#	OP (未設定車装着不可)	AC-103E MAC-103E	87139-30010		注2	19
	03.01~	ACU30.35 ◆ MCU3# ◆ GSU30.31.35.36W	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			16
ハリヤーハイブリッド HARRIER HIBRID	05.03~	MHU38W	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			18
bB (ビービー)	00.02~05.05	NCP30.31.34.35	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
	05.05~	QNC20.21.25	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
ビスタ・アルデオ VISTA	98.07~	SV50.55 ◆ ZZV50	OP (全車装着可能)	AC-102E MAC-102E	87139-28010		注1	18
ファンカーゴ FUNCARGO	99.08~	NCP20.21.25	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
プラッツ PLATZ	99.08~05.11	NCP12.16 ◆ SCP11	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
プリウス PRIUS	97.12~03.08	NHW10.11	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			19
	03.08~	NHW20	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			19
ブレビス BREVIS	01.06~	JCG10.11.15	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			19
プレミオ PREMIO	01.12~	ZZE121 ◆ ZZE122.124	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			12
プログレ PROGRES	98.05~	JCG10.11.15	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			19

クリーンフィルター車種別適合表

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19xx, 20xx)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正部品番号	備考	注意	頁 Page
プロナード PRONARD	00.04~	MCX20	OP (未設定車装着不可)	AC-102E MAC-102E	87139-28010			19
プロボックス PROBOX	02.07~	NCP50.51.52.55.58.59.NLP51	OP (全車装着可能)	AC-101E MAC-101E	88568-12020	OP未設定車に取り付ける際には、純正部品のフィルターケースが必要です。	注5	16
ベルタ BELTA	05.11~	KSP92 ◆ NCP96 ◆ SCP92	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			13
ポルテ PORTE	04.08~	NNP10.11	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			20
マークII MARK II	00.10~04.11	GX110.115 ◆ JZX110	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010	グランデiR-V、グランデ、グランデiR-S、グランデFour	注4	20
	00.10~04.11	JZX110.115	全車標準	AC-106E MAC-106E	87139-50030	グランデG、G-tb、G-Four	注4	17
マークIIブリッド MARK II BLIT	02.01~	JZX11#W ◆ GX11#W	全車標準	AC-103E MAC-103E	87139-30010			20
マークX MARK X	04.11	GRX120.121.125	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			20
RAV4 (ラヴフォー)	00.05~06.08	ACA20.21 ◆ ZCA25.26	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			21
	06.08~	ACA31.36W	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			15
ラウム RAUM	03.05~	NCZ20.25	全車標準	AC-101E MAC-101E	88568-12020			20
ラクティス RACTIS	05.09~	NCP100.105 ◆ SCP100	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040			21
ラッシュ RUSH	06.01~	QNC20.21.25	全車標準	AC-933E MAC-033E	88568-B4010			21
ランドクルーザープラド LANDCRUISER PRADO	02.10~04.07	RZJ120W ◆ KDJ12# ◆ VZJ12#	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			21
	04.08~	RZJ12# ◆ KDJ12# ◆ VZJ12# ◆ TRJ12#	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			21
	05.08~	GRJ120W.121W	全車標準	AC-102E MAC-102E	87139-28010			21

注1：ディーラーオプションですがフィルターケースは全車に付いていますので、AC-102Eが装着可能です。

注2：ディーラーオプションです。未装着車にはケースがありませんので純正部品をお取り寄せください。○ハリアーのケース番号 (88899-30870)

注3：マイナーチェンジ (01.08) 以前のクラウンは、マジスタ/ロイヤル/アスリート/エステート/(ワゴン) すべてディーラーオプションです。寒冷地のみ全車標準でフィルターが装着されています。

未装着車にはケースがありませんので純正部品をお取り寄せください。○クラウンのケース番号 (88899-30870)

※該当車に、厚み約30mmのAC-106Eタイプのフィルターが装着されている場合があります。その場合、AC-106Eを取り付けるか、純正部品ケース番号 (88899-30870) をお取り寄せ頂き、AC-103Eを装着してください。

注4：グレードにより2種類 (厚み約20mm = AC-103Eタイプと厚み約30mm = AC-106Eタイプ) があります。

注5：フィルター未装着車には、フィルターケースがありません。純正部品 (88548-52010) をお取り寄せください。

レクサス車用

For LEXUS

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正部品番号	備考	注意	頁 Page
GS430	05.08~	UZS190	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040-79			16
SC430	05.08~	UZZ40	全車標準	AC-106E MAC-106E	87139-50030-79			18
GS350	05.08~	GRS191.196	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040-79			16
GS450	06.03~	GWS191	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040-79			16
IS250	05.09~	GSE20.25	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040-79			16
IS350	05.09~	GSE21	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-30040-79			16

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19××, 20××)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

日産車用

For NISSAN

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC)(MAC)	代表純正品番号	備考	注	頁 page
ウイングロード WING ROAD	99.05~05.11	Y11系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425		注2	22
	05.11~	Y12系	全車標準	AC-208E MAC-208E	AY684-NS008			22
AD (エーディー)	99.06~	Y11系	OP (全車装着可能)	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			22
X-TRAIL (エクストレイル)	00.10~06.06	T30系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			22
	06.06~	T30系	全車標準	AC-206E MAC-206E	AY684-NS001			23
エルグランド ELGRAND	02.05~	E51系	全車標準	AC-205E MAC-205E	AY684-NS003	フロント用フィルターです。	注3	23
OTTI (オッティ)	06.06~	H91W◆H92W	全車標準	AC-304E MAC-304E	7803A012			28
キューブ CUBE	02.10~05.04	Z11系	全車標準	AC-204E MAC-204E	AY684-NS004	02年10月以前のZ10系は、スタンダードタイプのAC-203が適合します。(注4)		23
キューブキュービック CUB CUB ³	03.09~05.05	Z11系	全車標準	AC-204E MAC-204E	AY684-NS004			23
	05.05~	Z11系	一部標準	AC-204E MAC-204E	AY684-NS004	ライダーのみ標準。全車装着可能		23
グロリア GLORIA	98.09~99.06	Y33系	全車標準	AC-202E MAC-202E	AY684-NS002		注1	23
	99.06~04.09	Y34系	全車標準	AC-206E MAC-206E	AY684-NS001			23
サニー SUNNY	98.10~	B15系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			24
シーマ CIMA	98.09~01.01	FY33系	全車標準	AC-202E MAC-202E	AY684-NS002		注1	24
	01.01~	F50系	全車標準	AC-206E MAC-206E	AY684-NS001			24
スカイライン SKYLINE	01.06~06.11	V35系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			25
ステージア STAGEA	01.10~	M35系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			25
セドリック CEDRIC	98.09~99.06	Y33系	全車標準	AC-202E MAC-202E	AY684-NS002		注1	23
	99.06~	Y34系	全車標準	AC-206E MAC-206E	AY684-NS001			23
セフィーロ CEFIRO	98.12~03.03	A33系	全車標準	AC-202E MAC-202E	AY684-NS002			23
セレナワゴン SERENA WAGON	99.06~05.05	C24系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425	99年6月以前のC23系は、スタンダードタイプのAC-203が適合します。(注4)	注2	25
	05.05~	C25系	全車標準	AC-207E MAC-207E	AY684-NS009			25
ティアナ TEANA	03.03~	J31系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			26
ティータ TIIDA	04.09~	C11系	全車標準	AC-208E MAC-208E	AY684-NS008			26
ティータラティオ TIIDA LATIO	04.10~	C11系	全車標準	AC-208E MAC-208E	AY684-NS008			26
ティーノ TINO	98.12~03.03	V10系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			26
ノート NOTE	05.01~	E11系	全車標準	AC-208E MAC-208E	AY684-NS008			22
パルサー PULSAR	97.09~00.08	N15系	全車標準	AC-203 MAC-203	B727C-79925	スタンダードタイプ	注4	-
フーガ FUGA	05.05~	Y50系	全車標準	AC-206E MAC-206E	AY684-NS001			23
プリメーラ PRIMERA	01.01~	P12系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			27
プリメーラワゴン PRIMERA WAGON	01.01~	WP12系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			27

クリーンフィルター車種別適合表

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19××, 20××)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC)(MAC)	代表純正部品番号	備考	注意	頁 Page
ブルーバードシルフィ BLUEBIRD SYLPHY	00.08~05.12	G10系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			27
	05.12~	G11系	全車標準	AC-208E MAC-208E	AY684-NS008			22
プレサージュ PRESAGE	03.07~	U31系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			27
プレジデント PRESIDENT	03.10~	PF50系	全車標準	AC-206E MAC-206E	AY684-NS001			23
マーチ MARCH	02.03~	K12系	全車標準	AC-204E MAC-204E	AY684-NS004	02年3月以前のK11系は、スタンダードタイプのAC-203が適合します。(注4)		27
ムラーノ MURANO	04.09~	Z50系	全車標準	AC-201E MAC-201E	27277-4M425			27
モコ MOCO	02.04~	MG21S ◆ 22S	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			40
ラルゴ LARGO	96.10~99.06	W30系	全車標準	AC-203 MAC-203	B727C-79925	スタンダードタイプ	注4	—
ラフェスタ LAFESTA	04.12~	B30系	全車標準	AC-207E MAC-207E	AY684-NS009			28
レパード LEOPARD(TR-X)	98.09~99.06	JY33系	全車標準	AC-202E MAC-202E	AY684-NS002		注1	23

※ 全車、電気集塵機能付エアコン（マイクロガードビュアトロン）装着車には装着できません。（マイクロガードビュアトロンは、グローブボックス内のシールで装着有無が判断できます。）

注1：年式注意。'98（H 10）年9月以前は品番が異なります。純正部品をお取り寄せ下さい。

注2：新車時装着品とAC-201Eは形状が異なりますが、問題なく使用できます。（純正品でも新車時装着品と交換品は同様に形状が異なります。）

注3：フロント用です。リア部に装着されているフィルターはディーラーでお買い求めください。

注4：交換手順は、商品付属の交換要領書をご覧になり作業を行ってください。

△ AC-203 製品は、スタンダードタイプの製品です。エレクトレットフィルターW 濾紙2層構造ではありません。

三菱車用

For MITSUBISHI

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC)(MAC)	代表純正部品番号	備考	注意	頁 Page
アイ I	06.01~	HA1W	全車標準	AC-304E MAC-304E	7803A012			28
ek クラシック ek CLASSIC	03.05~04.12	H81W	全車オプション	AC-301E MAC-301E	MZ600139		注1	28
ek スポーツ ek SPORT	02.09~04.12	H81W	全車オプション	AC-301E MAC-301E	MZ600139		注1	28
	05.01~	H82W	全車標準	AC-304E MAC-304E	7803A012			28
ek ワゴン ek WAGON	01.10~04.12	H81W	全車オプション	AC-301E MAC-301E	MZ600139		注1	28
	05.01~	H81W.82W	全車標準	AC-304E MAC-304E	7803A012			28
コルト COLT	02.11~	Z25.26.27.28A	オートエアコン車標準	AC-302E MAC-302E	MN140141		注1	29
コルトプラス COLTPLUS	04.10~	Z23W.24W.27W	全車標準	AC-303E MAC-303E	MN164403			29
トッポ BJ TOPPO BJ	98.10~03.08	H41A.42A.46A.47A	全車標準	AC-301E MAC-301E	MZ600139			29
トッポ BJ ワイド TOPPO BJ WIDE	99.01~01.06	H42A.48A	全車標準	AC-301E MAC-301E	MZ600139			29
ミニカ MINICA	98.10~	H42A.47A ◆ H42V.47V	Pjのみ全車標準	AC-301E MAC-301E	MZ600139	未装着車装着可能		29
ミニカタウンビー MINICA TOWN BEE	00.11~	H42A.47A	全車標準	AC-301E MAC-301E	MZ600139			29
ミニカ Pc MINICA Pc	03.01~	H42A.47A	OP (全車装着可能)	AC-301E MAC-301E	MZ600139			29
パジェロイオ PAJERO IO	98.06~	H61W.62W.66W.67W.72W.76W.77W	一部標準	AC-301E MAC-301E	MZ600139		注2	29
パジェロミニ PAJERO MINI	98.10~	H53A.58A	全車標準	AC-301E MAC-301E	MZ600139			29

注1：未装着車は、不要パーツのカット、フィルターの挿入口のカット作業が必要です。又、コルトの未装着車は、純正部品の専用カバーをお取り寄せください。

注2：パジェロイオは、一部にAC-301E 付属の専用カバーが装着できない車種があります。カバーを装着するエアコンユニットの形状が異なるため付属の専用カバーでは装着できません。

→装着できない車種 ●'98年10月以降生産のカバー未装着車、オプション未設定車。

→装着できる車種 ●オプション設定車 ●'98年10月以前生産車 ●GH-W62.67.72.76.77W('00年06月~'02年9月生産車)です。

※ 上記の装着できない車種については、純正部品 MZ600139 又は MZ600112 (フィルターと専用カバーセット) のいずれかをお取り寄せください。

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19xx, 20xx)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

マツダ車用

For MAZDA

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正品番号	備考	注意	頁 page
RX-8	03.05~	SE3P	全車標準	AC-102E MAC-102E	LC74-61-P11			17
アテンザ ATENZA	02.05~	GGEP.ES.3P.3S	全車標準	AC-401E MAC-401E	GJ6A-61-P11A			30
アテンザワゴン ATENZA WAGON	02.05~	GYEW ◆ GY3W	全車標準	AC-401E MAC-401E	GJ6A-61-P11A			30
AZ オフロード AZ OFFROAD	98.10~	JM23W	全車標準	AC-931E MAC-031E	1A01-61-148			40
AZ ワゴン AZ-WAGON	98.10~03.09	MD11.12.21.22	全車標準	AC-931E MAC-031E	1A01-61-148			40
	03.10~	MJ21S	全車標準	AC-933E MAC-033E	1A02-61-148			42
MPV	99.06~	LWEW ◆ LW3W ◆ LW5W	全車標準	AC-102E MAC-102E	LC74-61-P11			30
キャロル CAROL	98.10~04.10	HB12.22.23	全車標準	AC-931E MAC-031E	1A01-61-148			40
	05.07~	HB24S	全車標準	AC-933E MAC-033E	1A02-61-148			42
スクラム(ワゴン・バン) SCRUM (WAGON・VAN)	99.01~05.09	DG52.62.63 ◆ DH52	全車標準	AC-931E MAC-031E	1A01-61-148			41
	05.09~	DG64V.W	全車標準	AC-934E MAC-034E	1A01-61-148			41
スピアーノ SPIANO	02.02~	HF21S	全車標準	AC-931E MAC-031E	1A01-61-148			41
デミオ (後期) DEMIO	02.08~05.07	DY3W.5W	全車標準	AC-402E MAC-402E	D375-61-P11B			30
ファミリアバン FAMILIA VAN	99.06~	BVY11	OP (全車装着可能)	AC-201E MAC-201E	AY684-NS002			22
ベリサ VERISA	06.08~	DC5W	全車標準	AC-402E MAC-402E	D375-61-P11B			30
ラピュタ LAPUTA	99.03~	HP11.21	全車標準	AC-931E MAC-031E	1A01-61-148			41

ダイハツ車用

For DAIHATSU

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正品番号	備考	注意	頁 page
アトラー ATRAI	98.12~05.05	S220.230	全車標準	AC-701E MAC-601E	88568-97201			32
アルティス ALTIS	01.09~06.02	ACV30.35	全車標準	AC-102E MAC-102E	88568-28010			19
オブティ OPTI	98.11~02.07	L800.802.810	OP (全車装着可能)	AC-701E MAC-601E	88568-97201			32
COO クー	06.05~	401S.402S.411S	全車標準	AC-108E MAC-108E	87139-B1020			15
ストーリア STORIA	98.02~	M100.110.112	一部未装着車有り	AC-701E MAC-601E	88568-97201			31
ソニカ SONICA	06.06~	405S.415S	一部標準	AC-933E MAC-033E	88568-B2020	RSグレードは標準装備 Rグレードは取り付け不可		30
タント TANTO	03.11~	L350.360	OP (全車装着可能)	AC-702E MAC-602E	999-06850-M2-037	標準装備車有り		31

クリーンフィルター車種別適合表

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19××, 20××)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正部品番号	備考	注意	頁 Page
ネイキッド NAKED	99.11~02.12	L750.760	一部未装着車有り	AC-701E MAC-601E	88568-97201	標準装備車有り		31
ブーン BOON	04.06~	M300S.301S.310S	全車標準	AC-107E MAC-107E	999-06850-M2-038			31
マックス MAX	01.11~	L950.952.960.962	ディーラーオプション有り	AC-701E MAC-601E	88568-97201	全車装着可能		32
ミラ MIRA	98.10~02.12	L250.260.700.710	ディーラーオプション有り	AC-702E MAC-602E	999-06850-M2-037	全車装着可能		31
ミラ AVY (アヴィ) MIRA AVY	02.12~	L250.260	ディーラーオプション有り	AC-702E MAC-602E	999-06850-M2-037	全車装着可能		31
ミラジーノ MIRA GINO	99.03~04.11	L700.710	ディーラーオプション有り	AC-701E MAC-601E	88568-97201	全車装着可能		31
	04.11~	L650.660	オートエアコン標準	AC-702E MAC-602E	999-06850-M2-037	全車装着可能		31
ミラジーノ 1000 MIRA GINO	02.08~04.11	L701.711	ディーラーオプション有り	AC-701E MAC-601E	88568-97201	全車装着可能		31
ムーブ MOVE	98.10~02.10	L900.902.910	ディーラーオプション有り	AC-701E MAC-601E	88568-97201	全車装着可能		32
	02.10~	L150.152.160	ディーラーオプション有り	AC-702E MAC-602E	999-06850-M2-037	全車装着可能		32
ムーブラテ MOVE LATTE	04.08~	L550.560S	オートエアコン標準	AC-702E MAC-602E	999-06850-M2-037	全車装着可能		31
YRV (ワイアールブイ)	00.08~	M200.201.211	全車標準	AC-701E MAC-601E	88568-97201			32

注1: AC-701E (MAC-601E) は、フィルター+フレームキット付きの製品です。

注2: AC-702E (MAC-602E) は、フィルター+カバーキット付きの製品です。

ホンダ車用

For HONDA

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正部品番号	備考	注意	頁 Page
アコード/アコードワゴン ACCORD/ACCORD WAGON	02.10~	CL7.8.9 ◆ CM2.3	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			32
インスパイア INSPIRE	03.06~	UC1	OP (全車装着可能)	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			33
インテグラ INTEGRA	01.07~	DC5	OP (全車装着可能)	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800			33
エディックス EDIX	04.07~	BE1.2.3.4	全車標準	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800			35
エリシオン ELYSION	04.05~	RR1.2.3.4	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			32
エレメント ELEMENT	03.04~	YH2	全車標準	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800			36
オデッセイ ODYSSEY	99.12~03.10	RA6.7.8.9	OP (全車装着可能)	AC-802 MAC-502	08R79-S3N-A00		注2	—
	03.10~	RB1.2	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			32
That's (ザッツ)	02.02~	JD1.2	オートエアコン標準	AC-804E MAC-504E	08R79-S2K-B00		注1	34
CR-V (シーアールブイ)	01.09~	RD4.5.6.7	全車標準	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800	'01年9月以前の型式RD1.2は、スタンダードタイプのAC-801が適合します。	注4	34
シビック CIVIC	00.09~05.09	EU1.2.3.4 ◆ ES1.2.3	OP (全車装着可能)	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800	'00年9月以前の型式EK2~9は、スタンダードタイプのAC-801が適合します。	注4	35
	05.09~	FD1 ◆ FD2	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			32
シビック TypeR CIVIC TYPE R	01.12~	EP3	OP (全車装着可能)	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800			35
シビックハイブリッド CIVIC HYBRID	01.12~	ES9	OP (全車装着可能)	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A-S7A-800			35
	05.09~	FD1.3	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			32

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19××, 20××)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正品番号	備考	注	頁 Page
シビック GX CIVIC GX	001.02~	EN2	OP (全車装着可能)	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A,S7A-B00			35
ステップワゴン STEP WAGON	01.04~05.05	RF.3.4.5.6.7.8	一部標準	AC-802 MAC-502	08R79-S3N-A00	Kグレードのみ標準	注2	—
	05.05~	RG1.2.3.4	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			35
ストリーム STREAM	00.10~06.07	RN1.2.3.4	オートエアコン車標準	AC-803E MAC-503E	08R79-S5A,S7A-B00	全車装着可能		36
	06.07~	RN6.7	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			33
Z (ゼット)	98.10~	PA1	オートエアコン車標準	AC-804E MAC-504E	08R79-S2K-B00		注1	36
ゼスト ZEST	06.02~	JE1.2	全車標準	AC-805E MAC-505E	80291-SAA-J61			37
フィット FIT	01.06~	GD1.2.3.4	オートエアコン車標準	AC-805E MAC-505E	80291-SAA-J51	全車装着可能	注3	37
フィットアリア FIT ARIA	02.12~	GD6.7.8.9	オートエアコン車標準	AC-805E MAC-505E	80291-SAA-J51	全車装着可能	注3	37
モビリオ MOBILIO	01.12~	GB1.2	OP (全車装着可能)	AC-805E MAC-505E	80291-SAA-J51		注3	37
モビリオスパイク MOBILIO SPIKE	02.09~	GK1.2	OP (全車装着可能)	AC-805E MAC-505E	80291-SAA-J51		注3	37
ライフ LIFE	98.10~03.09	JB1.2	Lメイトのみ全車標準	AC-804E MAC-504E	08R79-S2K-B00		注1	38
ライフダンク LIFE DUNK	00.12~03.09	JB3.4	全車標準	AC-804E MAC-504E	08R79-S2K-B00		注1	38
レジェンド LEGEND	04.10~	KB1	全車標準	AC-806E MAC-506E	08R79-SEA-000A			38

注1：フィルター装着車のみ取り付けが可能。未装着車の取り付けには、別売りのフィルターフレームとカバー（専用フタ 純正品番号 80203-S2K-003）が必要です。

注2：取り付けキット（専用フタ）付属の未装着車用の商品です。専用フタがすでに装着されている場合は、フィルターのみAC-802Aをご購入ください。また、AC-802(A)はフィルターのみが一体形状になっています。装着されていた製品がフィルターとフレームがセパレートになっている場合は、フレームは使用せずそのままAC-802(A)を装着してください。尚、交換手順は、商品付属の交換要領書をご覧ください。

△ AC-802、802A製品はスタンダードタイプの製品です。エレクトレットフィルターのW濾紙2層構造ではありません。

注3：'05年2月以降は、全車に標準装備されています。

注4：交換手順は、商品付属の交換要領書をご覧ください。

△ AC-801製品はスタンダードタイプの製品です。エレクトレットフィルターのW濾紙2層構造ではありません。

スバル車用

For SUBARU

取付要領記載頁

車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC-)(MAC-)	代表純正品番号	備考	注	頁 Page
アウトバック OUTBACK	03.10~	BP9 ◆ BPE	全車標準	AC-102E ※ MAC-102E	72880-AG000		注1	40
インプレッサ IMPREZA	00.08~	GDA ◆ GDB ◆ GD9	全車標準	AC-902E MAC-902E	72880-FE000	typeR、SpecCは未装着です。		39
インプレッサスポーツワゴン IMPREZA SPORTS WAGON	00.08~	GG2.3.9.A.B	全車標準	AC-902E MAC-902E	72880-FE000			39
ランカスター LANCASTER	00.06~03.09	BH9 ◆ BHE	全車標準	AC-901E MAC-901E	72880-AE000		注1	39
レガシィ LEGACY	98.06~03.05	BH5 ◆ BH9 ◆ BHC ◆ BHE	一部未装着車有り	AC-901E MAC-901E	72880-AE000	TXグレードなど一部未装着車があります。	注1,2	40
	03.05~	BP5 ◆ BPE	全車標準	AC-102E ※ MAC-102E	72880-AG000			40
レガシィ B4 LEGACY	98.12~03.05	BE5 ◆ BEE ◆ BES ◆ BE9	全車標準	AC-901E MAC-901E	72880-AE000		注1	40
	03.05~	BL5 ◆ BLE	全車標準	AC-102E ※ MAC-102E	72880-AG000			40

注1：ディーラーオプションの「ビルトイン空気清浄機」装着車には装着できません。ビルトイン用の純正品「72880-AE060」をお取り寄せください。

注2：TXグレードなどのフィルター未装着車には、純正品のフィルターケースが装備されていない為、フィルターを装着できません。純正品をお取り寄せください。

クリーンフィルター車種別適合表

平成 (H)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦 (19xx, 20xx)	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06

スズキ車用

For **SUZUKI**

取付要領記載頁



車名	年式	型式	装備状況	品番 (AC)(MAC)	代表純正品番号	備考	注	頁 page
アルト ALTO	98.10~05.01	HA12.21.22.23	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10	Vaグレードを除く全車種に取り付け可能です。		40
	05.01~	HA24V	全車標準	AC-933E MAC-033E	95860-58J00			42
エブリィ (ワゴン) EVERY (WAGON)	99.01~05.08	DA52.62 ◆ DB52	OP (全車装着可能)	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
	05.08~	DA64 ◆ DA64W	全車標準	AC-934E MAC-034E	99000-990C5-A00			41
エブリィプラス EVERY+	99.06~	DA32W	OP (全車装着可能)	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
エブリィランディー EVERY LANDY	01.06~	DA32W	OP (全車装着可能)	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
MRワゴン MR WAGON	01.12~06.01	MF21S	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
	06.01~	MF22S	全車標準	AC-933E MAC-033E	95860-58J00			42
キャリィ CARRY	99.01~	DA52.62.63 ◆ DB52	OP (全車装着可能)	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
Kei (ケイ)	98.10~	HN11.21.22	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
ジムニー JIMNY	98.10~	JB23W	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
ジムニーワイド JIMNY WIDE	98.01~	JB33W.43W	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			41
シボレー MW CHEVROLET MW	01.01~	ME24S.34S.64S	全車標準	AC-932E MAC-032E	95860-78F00			42
シボレークルーズ CHEVROLET CRUZE	01.11~	HR51S.81S	全車標準	AC-932E MAC-032E	95860-78F00			42
スイフト SWIFT	00.02~	HT51S	全車標準	AC-932E MAC-032E	95860-78F00			42
ツイン TWIN	03.01~	EC22S ◆ EC22改	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10	ツインB.V.、ハイブリッド車は取り付け可能です。		42
ラパン LAPIN	02.01~	HE21S	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			42
ワゴン R WAGON R	98.10~03.09	MC11.12.21.22	全車標準	AC-931E MAC-031E	95860-81A10			42
	03.09~	MH21S	全車標準	AC-933E MAC-033E	95860-58J00			42
ワゴン R ソリオ WAGON R SOLIO	00.12~04.04	MA34S.64S	全車標準	AC-932E MAC-032E	95860-78F00			42
ワゴン R プラス WAGON R+	99.05~00.12	MA63S	全車標準	AC-932E MAC-032E	95860-78F00			42

クリーンフィルターの交換例

Isis (アイシス)

適合品番 : ①AC-101E ②MAC-101E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **WISH(ウイッシュ)**

(04.10~) (03.01~)

1

ピン
ダンパーステイ
ロアグローブボックス

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

2

フィルターケース
手前に引く

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

3

UP
スポンジ
フィルターケース

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

アルファード

適合品番 : ①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **アルファードハイブリッド**

(02.05~) (03.08~)

1

ピン
ダンパーステイ
ロアグローブボックス

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックス全体を引き上げて取り外します。

2

フィルターケース
手前に引く

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

3

UP
スポンジ
フィルターケース

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ist (イスト)

適合品番 : ①AC-101E ②MAC-101E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **アリオン** **アレックス** **bB** **ファンカーゴ** **ブラッツ** **プレミオ**

(02.05~) (01.12~) (01.01~06.10) (00.02~05.05) (99.08~) (99.08~05.11) (01.12~)

1

ストッパーピン
ダンパーステイ
ロアグローブボックス

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

2

フィルターケース
手前に引く

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

3

UP
スポンジ
フィルターケース

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

イプサム

適合品番 : ①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要

(01.05~)

1

ピン
ダンパーステイ
ロアグローブボックス

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

2

フィルターケース
手前に引く

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

3

UP
スポンジ
フィルターケース

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例


WILL Vi (ウィルヴィアイ)

適合品番 : ①AC-101E ②MAC-101E


簡単 3分 工具使用

使用工具 : ⊕ドライバー


(*00.01~*01.12)



グローブボックスを閉じた状態で下にあるボルト 2ヶ所を外し、上側ツメ部4ヶ所を外してグローブボックスを外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際は、UPマークが上向きになるように取り付けます。

ヴィッツ

適合品番 : ①AC-101E ②MAC-101E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種


WILL CYPHA (ウィルサイファ)

(*99.02~*05.02)


(*02.10~)



グローブボックスの側面を押さへながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際は、UPマークが上向きになるように取り付けます。

ヴィッツ

適合品番 : ①AC-108E ②MAC-108E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種


ベルタ

(*05.02~)


(*05.11~)




グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。



フィルターケースの左側にあるロックを手前からつまみながら、手前に引いて取り外します。



①フィルターを手前に引き出してから、図の②の矢印方向に回転させながら、フィルターを取り出します。



①フィルターを斜めにセットし、図の②の矢印方向に回転させながら、③取り付けます。UPマークの向きを上に合わせてください。

ウィンダム

適合品番 : ①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

同じ交換方法車種


カムリ

(*01.08~)


(*01.09~*06.01)




グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。



ダンパースティを外し、グローブボックスを外してください。ダンパースティはビスで止まっていますので、ドライバーで外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際は、UPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用


スズキ車用

ヴォクシー


適合品番：① AC-102E ② MAC-102E

簡単 3分 工具不要


(*01.11~)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。




フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

エスティマ


適合品番：① AC-102E ② MAC-102E

簡単 3分 工具不要


(*00.01~*06.06)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のツメを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


◆*06.06~のエスティマの交換例は、15ページを参照してください。

Opa(オーパ)


適合品番：① AC-102E ② MAC-102E

簡単 3分 工具不要


(*00.05~)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。




フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

カルディナ


適合品番：① AC-101E ② MAC-101E

簡単 3分 工具不要


(*02.09~)



グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステーのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

同じ交換方法車種

WILL VS(ウィルヴェス)

(*01.04~*04.04)

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用


クリーンフィルターの交換例

カローラ

適合品番：①AC-101E ②MAC-101E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **カローラ**パシオ (01.05~) **カローラ**フィールダー (00.08~06.10) **カローラ**ランクス (01.01~06.10)




グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。

一部車種はダンパーステーを外すものもあります。
※アルファード①を参照



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。




フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

カローラフィールダー


適合品番：①AC-108E ②MAC-108E

簡単 3分 工具不要


同じ交換方法車種 **カローラ**アクツォ (06.10~) **エスティマ** (06.06~) **オーリス** (06.10~) **COO** (06.05~) **bB** (05.05~) **RAV 4** (06.08~) **カムリ** (06.01~)



グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片ずつ外してからダンパーステーのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。



フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けてください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。


クラウン

適合品番：①AC-106E ②MAC-106E


簡単 5分 工具不要

同じ交換方法車種 **クラウン** 適合 ①AC-103E ②MAC-103E (99.09~01.08)


作業後に エンジンスイッチを ACC または ON にしてエアコンの OFF スイッチを約4秒以上押し、「ピッ」という音が鳴ったら完了です。




グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。



フィルターケースを手前に引いて取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


クラウン

適合品番：①AC-108E ②MAC-108E


簡単 5分 工具不要

作業前に ◆内外気切替スイッチを「内気循環モード」にしてください。
◆スマートエントリー&スタート車は電源を OFF
◆スマートエントリー&スタート車以外はエンジンスイッチを LOCK


【スマートエントリー&スタートシステム】とは…従来のキーシリンダーを回してエンジンを始動するタイプとは異なり、車両運転席に装備されている「START」ボタンを押すことによりエンジンを始動するシステムのことです。




グローブボックスを開き、仕切り板を上へ引いて手前に外します。



グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて取り外します。



フィルターケース 2ヶ所のツメを押してロックを外し、フィルターケースを引き出します。



フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けてください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クルーガーV/L

適合品番：①AC-103E ②MAC-103E

簡単 5分 工具使用

同じ交換方法車種 **アルテッツァ** (98.10~01.04) (01.04~) **アルテッツァジータ** (01.07~)

*アルテッツァはオプションです。
未装着車にはフィルターケースがありませんので、純正部品(88899-30870)500円をお取り寄せください。

使用工具：⊕ドライバー

①

ダンパーस्टイのクリップを+ドライバーなどで取り外し、グローブボックス両側を押さえながらストッパーピンを外します。

②

フィルターカバーを手前に引いて取り外します。

③

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

④

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

サクシード

適合品番：②AC-101E ②MAC-101E

やや難 10分 工具使用

◆全車ディーラーオプション。
◆未装着車への装着は、別売純正品(88548-52010)が必要です。

同じ交換方法車種 **プロボックス** (02.07~)

使用工具：⊕ドライバー

①

グローブボックスを開き5ヶ所のボルトを⊕ドライバーで外します。

②

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

③

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

シエンタ

適合品番：②AC-101E ②MAC-101E

簡単 5分 工具不要

◆全車ディーラーオプション。

①

グローブボックスの2ヶ所のストッパーを外します。

②

右側のパネルを外し、次に左側のパネルを外します。

③

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

④

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

セリカ

適合品番：①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **ハリヤー** (03.01~)

①

グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

②

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

③

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用


クリーンフィルターの交換例

セルシオ


適合品番：①AC-103E ②MAC-103E

簡単 5分 工具不要


(*94.10~00.08)




グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。



フィルターカバーのロックノブを上へあげ、ロックを解除して、フィルターカバーを手前に引いて外します。



フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。



フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

セルシオ

適合品番：①AC-106E ②MAC-106E

簡単 5分 工具不要

(*00.08~)


同じ交換方法車種

ソアラ


マークII

作業後に


エンジンスイッチを ACC または ON にしてエアコンの OFF スイッチを約4秒以上押し、「ピッ」という音が鳴ったら完了です。




グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。一部オプション装着の車はフィルターの装着が不可能です。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。



フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。




フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

センチュリー


適合品番：①AC-103E ②MAC-103E

簡単 5分 工具不要


(*97.04~)




グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。



フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。



フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ノア

適合品番：①AC-102E ②MAC-102E


簡単 3分 工具不要

(*01.11~)


同じ交換方法車種

RX-8


(*03.05~)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用


スズキ車用

ハイラックスサーフ

適合品番：①AC-102E ②MAC-102E


簡単 3分 工具不要

(’02.11~’05.08) (’05.08~)




グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。

’05.08~はダンパーステーを取り外して下さい。
※アルファード①を参照



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。




フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

パッソ


適合品番：①AC-107E ②MAC-107E

簡単 3分 工具不要


(’04.06~)




グローブボックスを中間位置まで持ち上げながら、ステーを同時に引き上げて取り付け口から外した後、グローブボックス全体を手前に引いて取り外します。



パネルを手前に引いて取り外します。



フィルターカバーB部をツメから外し、次にA部をガイドから抜きながら外します。




フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ハリヤー ハイブリッド


適合品番：①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要


(’05.03~)



グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


ビスタアルデオ

適合品番：①AC-102E ②MAC-102E


簡単 3分 工具不要

(’98.07~)


◆’02.04 以前はディーラーオプション。’02.04 以降は全車標準。



グローブボックスの下にあるヒンジピン2ヶ所を外し、グローブボックスを取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

クリーンフィルターの交換例

プリウス


適合品番：①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **アルティス**


(97.12~03.08) (03.08~)

(01.09~06.02)




グローブボックスの両内側にあるピンを手に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

03.08以降はダンパーステーを外してグローブボックスを外します。※14ページのカルディア①を参照



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。




フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ブレビス


適合品番：①AC-103E ②MAC-103E

簡単 3分 工具不要


(01.06~)




グローブボックスの両内側にあるピンを手に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。



フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

プログレ

適合品番：①AC-103E ②MAC-103E

簡単 5分 工具不要

同じ交換方法車種 **アリスト** **オリジン** **ヴェロッサ** **ハリアー**


(98.05~)

(97.08~)


(00.07~)

(01.07~)


(97.12~03.01)




グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。



フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


プロナード

適合品番：①AC-102E ②MAC-102E


簡単 5分 工具使用

使用工具：⊕ドライバー


(00.04~)



グローブボックスを開き5ヶ所のボルトを⊕ドライバーで外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用
日産車用
三菱車用
マツダ車用
ダイハツ車用
ホンダ車用
スバル車用
スズキ車用

ポルテ

適合品番 : ①AC-101E ②MAC-101E

簡単 5分 工具不要

(04.08~)

1

助手席側パネルのトレイにあるクリップを取り外します。クリップの中心にあるピンを「カチッ」と音がするまで押してクリップを外します。

2

矢印の方向にトレイを引いて取り外します。

3

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

4

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

マークX

適合品番 : ①AC-108E ②MAC-108E

簡単 3分 工具不要

(04.11~)

作業前に

- ◆内外気切替スイッチを「内気循環モード」にしてください。
- ◆スマートエントリー&スタート車は電源を OFF
- ◆スマートエントリー&スタート車以外はエンジンスイッチを LOCK

【スマートエントリー&スタートシステム】とは…従来のキーシリンダーを回してエンジンを始動するタイプとは異なり、車両運転席に装備されている「START」ボタンを押すことによりエンジンを始動するシステムのことです。

1

グローブボックスを開き、側面を内側に押し、上部のツメを片方ずつ外し、グローブボックスを更に下方に引き下げてください。

2

フィルターケース 2ヶ所のツメを押し、ロックを外し、フィルターケースを引き出します。

3

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

マークII

適合品番 : ①AC-103E ②MAC-103E

簡単 5分 工具不要

(00.10~04.11)

同じ交換方法車種 **マークIIブリット**

(02.01~)

※グレードによって新車装着時の純正品サイズが異なる場合がありますが、問題なく装着できます。

1

グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。

2

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

3

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

4

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ラウム

適合品番 : ①AC-101E ②MAC-101E

簡単 3分 工具不要

(03.05~)

1

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーस्टイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

2

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

3

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


クリーンフィルターの交換例

ラクティス


適合品番：①AC-108E ②MAC-108E

簡単 3分 工具不要


(05.09~)




グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。



フィルターケースの左側にあるロックを上下からつまみながら、手前に引いて取り外します。



①フィルターを手前に引き出してから、図の②の矢印方向に回転させながら、フィルターを取り出します。



①フィルターを斜めにセットし、図の②の矢印方向に回転させながら、③フィルターを取り付けます。UPマークの向きを上にあわせてください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用


スズキ車用

RAV 4


適合品番：①AC-101E ②MAC-101E

簡単 3分 工具不要


(00.05~06.08)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。




フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ラクッシュ


適合品番：①AC-933E ②MAC-933E

簡単 3分 工具不要


(06.01~)



グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。



フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。




フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けてください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。

ランドクルーザープラド


適合品番：①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要


(02.10~04.07)(04.08~)(05.08~)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、運転席側にあるダンパークリップを外してグローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。



フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ウイングロード





適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具使用

(’99.05~’05.11)

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：④ドライバー



ウイングロード

適合品番：①AC-208E ②MAC-208E

簡単 5分 工具使用

(’05.11~)





同じ交換方法車種

ノート

フルバードシルフィ

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：④ドライバー



AD (E-ディー)

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具使用





(’99.06~)

◆全車オプション
◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

同じ交換方法車種

ファミリアバン

使用工具：④ドライバー







X-TRAIL (エクストレイル)

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具不要

(’00.10~’06.06)

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。



トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例





エルグランド

適合品番：①AC-205E ②MAC-205E

やや難 15分 工具使用

使用工具：⊕ドライバー

(02.05～)






キューブ

適合品番：①AC-204E ②MAC-204E

やや難 10分 工具使用

使用工具：⊕ドライバー

(02.10～05.04)



グロリア

適合品番：①AC-202E ②MAC-202E

やや難 10分 工具使用

使用工具：⊕ドライバー

◆マイクロガードデュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

同じ交換方法車種

セドリック

セフィーロ




レパード

(98.09～99.06)

(98.12～03.03)

(98.09～99.06)

(98.09～99.06)



グロリア

適合品番：①AC-206E ②MAC-206E

簡単 5分 工具不要

◆マイクロガードデュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

同じ交換方法車種

セドリック

フーガ

プレジデント

X-TRAIL(エクストレイル)





(99.06～)

(05.05～)

(03.10～)

(06.06～)

(99.06～04.09)



トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

サニー

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具不要

('98.10~)

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

1

グローブボックス

グローブボックスを開き、ボックス内の両側下にあるピンを外し、グローブボックスを外します。

2

フィルターカバー

ロックノブ

フィルターカバー下部のロックノブ 2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

3

フィルターを手前に引き抜くようにして取り外します。

4

UP

リブ

リブ

取り付けの際は凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

シーマ

適合品番：①AC-202E ②MAC-202E

やや難 10分 工具使用

('98.09~'01.01)

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：⊕ドライバー

1

グローブボックス

クリップ

グローブボックス下のクリップ 2個を抜いて、グローブボックスを取り外します。

2

ロアパネル

プラスネジ (6本)

グローブボックス内の⊕ネジ 4ヶ所と下側 2ヶ所を外し、グローブボックスを取り外します。取り外す際にエアバックのハーネスをコネクタの断線に注意して外してください。

3

フィルターカバー

クリップ

クリップを取り、フィルターカバーを上下にスライドさせて取り外します。

4

フィルターケース上側

フィルターケース下側

フィルターケースのツマミをもって、下側のケースから取り外します。交換する際は凸UP マークが上向きになるようにケースに取り付けます。

シーマ

適合品番：①AC-206E ②MAC-206E

簡単 5分 工具不要

('01.01~)

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

1

ストッパー

ストッパー

グローブボックス

グローブボックスを開き、ストッパー 3ヶ所を外します。

2

奥へ

奥へ

グローブボックスカバー

手前へ

手前へ

下へ

下側のツメ 3ヶ所を手前に外し、上側のツメ 3ヶ所を奥に押しながら、奥のカバーを外します。

3

古いフィルター

フィルターカバー

フィルターカバー下のツメ部 2ヶ所を外し、フィルターカバーを取り外します。

4

新しいフィルター

フィルターカバー

フィルターを引き出し、取り替えます。取り付けの際は凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

クリーンフィルターの交換例

ステージア

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

やや難 15分 工具使用


◆マイクロガードビュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違うため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

同じ交換方法車種


スカイライン

使用工具：⊕ドライバー


(*01.10~)




1 ドア開口部の足下のカバーを外します。




2 奥にあるブラナットを外してから、左右のカバーを外します。カバーはツメ2ヶ所を外してください。




3 グローブボックスを開き、⊕ネジ6ヶ所を外します。




4 グローブボックスをゆっくり引いて外します。




5 エアバックのハーネスコネクタですので断線させないように注意してください。
ランプとエアバッグのコネクタを外します。断線に注意してください。



6 ランプは回して外し、コネクタは2ヶ所をつまんで外します。



7 フィルターカバーを外して、中のフィルターを引き出します。



8 取り付ける際は ㊦UPマークが上向きになるように取り付けます。

セレナワゴン


適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具使用


◆マイクロガードビュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違うため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：⊖ドライバー


(*99.06~*05.05)




1 グローブボックスを閉じた状態で、下にあるヒンジピンを外します。



2 グローブボックス内側のストッパー部分を外にずらし、グローブボックスを外します。



3 フィルターカバー下部のロック2ヶ所に⊖ドライバーを入れ、ロックを外します。カバーを折らないように注意して下さい。



4 取り付ける際は ㊦UPマークが上向きになるように取り付けます。

セレナワゴン


適合品番：①AC-207E ②MAC-207E

簡単 3分 工具使用


◆マイクロガードビュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が違うため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：⊕ドライバー


(*05.05~)




1 足もとと右側のクリップを⊕ドライバーで外します。



2 クリップを外したらカバーを外します。



3 フィルターカバーをL字の短い辺（下方）から取り外します。



4 フィルターを左方向へ取り出します。その際、矢印部をたわめて取り出します。

※取り付け手順はラフェスタの補足を参照してください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

ティアナ


適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具使用


◆マイクロガードビュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：⊕ドライバー


(*03.03~)



1 ドア開口部の足下のカバーを外します。




2 奥にあるブラナットを外してから、左右のカバーを外します。カバーはツメ2ヶ所を外してください。




3 グローブボックスを開き、⊕ネジ6ヶ所を外します。




4 グローブボックスをゆっくり引いて外します。




5 エアバッグのハーネスコネクタですので断線させないよう注意してください。
ランプとエアバッグのコネクタを外します。断線に注意してください。



6 ランプは回して外し、コネクタは2ヶ所をつまんで外します。



7 フィルターカバーを外して、中のフィルターを引き出します。



8 取り付ける際は 合UPマークが上向きになるように取り付けます。

ティータ

適合品番：①AC-208E ②MAC-208E

やや難 10分 工具使用

同じ交換方法車種


ティータラティオ

◆マイクロガードビュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：⊕ドライバー

(*04.09~)


(*04.10~)




1 グローブボックスを開き、ボックス内の上下ネジ7ヶ所を外します。



2 ガードプレート
ネジ2ヶ所を外しガードプレートを取り外します。



3 下方へ圧縮
古いフィルター
フィルターのツマミをつまんで車両左側にスライドさせながら外します。フィルターを下方へ圧縮しながら車両左側へスライドさせ、また、スライド方向に障害物がある場合は、フィルター下部を上へ回転させながら取り外します。



4 新しいフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際は 合UPマークの向きに合わせて取り付けてください。

ティーン


適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具使用


◆マイクロガードビュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：ニッパー（初回のみ）


(*98.12~*03.03)




1 ヒンジピン
グローブボックスカバー
グローブボックス左下のサイドパネルを外し左右にあるヒンジピンを外してから、グローブボックスを外します。



2 破線部を切り取る
上図の破線部をニッパーなどで切り取ります。（初回のみ）



3 フィルターカバー
ロックノブ
フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。



4 取り付ける際は 合UPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例

プリメーラ

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具不要




◆マイクロガードデュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

同じ交換方法車種

プリメーラワゴン

(01.01~)

(01.01~)



ブルーバードシルフィ

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具不要





◆マイクロガードデュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

同じ交換方法車種

ムラーノ

(00.08~05.12)

(04.09~)






プレサージュ

適合品番：①AC-201E ②MAC-201E

簡単 5分 工具不要

◆マイクロガードデュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

(03.07~)



マーチ





適合品番：①AC-204E ②MAC-204E

やや難 15分 工具使用

◆マイクロガードデュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

使用工具：⊕ドライバー

(02.03~)



トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用



ラフェスタ

適合品番：①AC-207E ②MAC-207E

簡単 3分 工具不要

◆マイクロガードピュアトロン（電気集塵機能付エアコン）装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。グローブボックス内のシールを確認できます。

(*04.12~)






アイ

適合品番：①AC-304E ②MAC-304E

簡単 3分 工具不要

(*06.01~)



ek ワゴン

適合品番：①AC-301E ②MAC-301E

簡単 3分 工具使用

同じ交換方法車種





ekクラシック

ekスポーツ

(*01.10~*04.12)

(*03.05~*04.12) (*02.09~*04.12)

使用工具：⊕ドライバー。フィルター未装着車に取り付けの際は、初回交換時のみカッターナイフが必要です。



ek ワゴン

適合品番：①AC-304E ②MAC-304E

簡単 3分 工具使用

同じ交換方法車種




ekスポーツ

OTTI (オッティ)

(*05.01~)

(*05.01~) (*06.06~)

使用工具：⊕ドライバー



トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例

コルト

適合品番：①AC-302E ②MAC-302E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **コルトプラス** 適合 ①AC-303E ②MAC-303E

(02.11~) (04.10~)

1 グローブボックス 車輛上側 車輛下側
フィルターユニット ツメ部
グローブボックス下にあるフィルターカバーの両側のツメ部分を外して（手前を先、奥を後）、カバーを取り外します。

2 グローブボックス
古いフィルター フィルターユニット
フィルターを引き出します。

3 グローブボックス
新しいフィルター フィルターユニット
取り付ける際は 凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

トップ BJ

適合品番：①AC-301E ②MAC-301E

簡単 3分 工具使用

同じ交換方法車種 **トップ BJワイド** 使用工具：⊕ドライバー

(98.10~03.08) (99.01~01.06)

1 クリップを外してから、グローブボックスを外します。

2 プラスネジ 2ヶ所を外して、アンダートレイを外します。

3 ツメ A 部を外側から押して外し、B 部をドライバー等で下から押し上げ、カバーを外します。

4 下側から引き出し、次に上側のフィルターを下げ取り出します。

パジェロイオ

適合品番：①AC-301E ②MAC-301E

簡単 3分 工具不要

◆一部オプション車あり。
◆フィルターカバーのない車には装着できません。（'98.10 以前の車はカバー有り。'98.10 以降はカバーなしです。）

(98.06~)

1 グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外して、グローブボックスを外します。

2 フィルターカバーを外します。

3 右側のフィルターから外し、外す際は手前部分を下に下げながら引き出します。

4 2 個セットのうちカバー部に「L」と刻印されているフィルターを先に入れ、左にスライドさせ、次に刻印無しのフィルターを取り付けます。

パジェロミニ

適合品番：①AC-301E ②MAC-301E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 **ミニカ** **ミニカPc** **ミニカタウンバー**

(98.10~) (98.10~) (03.01~) (00.11~)

1 グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外して、グローブボックスを外します。

2 フィルターカバーのツメをつまんで外します。

3 ツメ A 部を外側から押して外し、B 部をドライバー等で下から押し上げ、カバーを外します。

4 古いフィルターを上側から引き出し、次に下側のフィルターを取り出します。（上下2個で1セットです）

トヨタ車用
日産車用
三菱車用
マツダ車用
ダイハツ車用
ホンダ車用
スバル車用
スズキ車用

アテンザ


適合品番 : ①AC-401E ②MAC-401E

簡単 3分 工具不要


同じ交換方法車種 **アテンザワゴン**

(*02.05~)


(*02.05~)




ダンパーブレイクを外します。グローブボックス両側にあるピンを外れるように内側に押さえ、ピンを外れたら手前に引いてボックスを外します。



フィルターカバーの上下に4ヶ所のツメ部がありますのでロックを外し、フィルターカバーを外します。



フィルターケースを真っ直ぐ手前に引き取り出します。




取り付ける際は 凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

MPV



適合品番 : ①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要


(*99.06~)



半開き状態で右側のヒンジを上へ引き上げグローブボックスを外す(左側は差し込み式)



フィルターカバーを外し、フィルターを真っ直ぐ手前に引き、取り外します。



取り付ける際は、フィルター側部表示の凸UP マークの向きを上に向けて装着してください。

デミオ


適合品番 : ①AC-402E ②MAC-402E

簡単 3分 工具不要


同じ交換方法車種 **ベリーサ**

(*02.08~*05.07)


(*06.08~)




グローブボックスを開き、3ヶ所のクリップを外し、グローブボックス全体を外します。



グローブボックス右奥に横向きにフィルターが付いていますので、フィルターカバーを外します。



フィルターケースを手前に引いて取り外します。




取り付ける際は 凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

ソニカ


適合品番 : ①AC-933E ②MAC-033E

簡単 3分 工具不要


(*06.06~)




グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。



クーリングユニットのカバーを取り外します。



フィルターを真っすぐ引き出します。



新品のフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際は凸UPマークの向きに合わせて取り付けてください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例

タント


適合品番：①AC-702E ②MAC-602E

簡単 5分 工具使用

◆ディーラーオプション車有り。

フィルター未装着車に取り付ける際は、初回の交換時のみカッターナイフが必要です。


(03.11~)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターカバーの B 部分をツメから外し、次に A 部分をガイドから抜きながら取り外します。



フィルターユニットの切り欠き線にカッターナイフで切り込みを入れて切り取ります。




フィルターを強く引いて取り外し、取り付ける際は 凸UP マークが上向きになるように取り付けカバーを取り付けます。

ブーン


適合品番：①AC-107E ②MAC-107E

簡単 5分 工具不要


(04.06~)




グローブボックスを中間位置まで持ち上げながら、スティを同時に引き上げて取り付け口から外した後、グローブボックス全体を手前に引いて取り外します。



パネルを手前に引いて取り外します。



フィルターカバーB部をツメから外し、次に A 部分をガイドから抜きながら外します。



フィルターを取り外し交換します。取り付ける際は 凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

ミラ

適合品番：①AC-702E ②MAC-602E

簡単 5分 工具使用


◆ディーラーオプション車有り。 同じ交換方法車種

ミラ AVY(アヴィ) ミラ ジーノ ムープラテ

(02.12~) (04.11~) (04.08~)

フィルター未装着車に取り付ける際は、初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(98.10~02.12)




グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターカバーの B 部分をツメから外し、次に A 部分をガイドから抜きながら取り外します。



フィルターユニットの切り欠き線にカッターナイフで切り込みを入れて切り取ります。



フィルターを強く引いて取り外し、取り付ける際は 凸UP マークが上向きになるように取り付けます。

ミラジーノ

適合品番：①AC-701E ②MAC-601E

簡単 5分 工具使用


◆ディーラーオプションです。 同じ交換方法車種

ミラジーノ1000 ストーリア ネイキッド デュエット


(02.08~04.11) (98.02~) (99.11~02.12) (98.09~)

使用工具：⊕ドライバー


(99.03~04.11)



グローブボックスの下にフィルターフレームがあり、2ヶ所のネジを外してフレームを取り外します。



フィルターフレームを下に引き出します。



フィルターを取り付ける際、凸UPマークの向きを手前側に合わせて取り付けてください。

ムーブ

適合品番：①AC-701E ②MAC-601E

簡単 5分 工具使用


◆ディーラーオプションです。 同じ交換方法車種

アトレ (98.12~05.05) オプティ (98.11~02.07) YRV(ワイルド) (00.08~)


マックス (01.11~)

使用工具：⊕ドライバー


(98.10~02.10)



グローブボックスの下にフィルターフレームがあり、2ヶ所のネジを外してフレームを取り外します。



フィルターフレームを下に引き出します。



フィルターを取り付ける際、凸UPマークの向きを手前側に合わせて取り付けてください。

ムーブ


適合品番：①AC-702E ②MAC-602E

簡単 5分 工具使用


◆ディーラーオプション車有り。

フィルター未装着車に取り付ける際は、初回の交換時のみカッターナイフが必要です。


(02.10~)



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターカバーのB部分をツメから外し、次にA部分をガイドから抜きながら取り外します。



フィルターユニットの切り欠き線にカッターナイフで切り込みを入れて切り取ります。



フィルターを強く引いて取り外し、取り付ける際は凸UPマークが上向きになるように取り付けカバーを取り付けます。

アコード

適合品番：①AC-806E ②MAC-506E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種

アコードワゴン (02.10~)

エリシオン (04.05~)

オデッセイ (03.10~)


シビック (05.09~)

シビックハイブリッド (05.09~)

(02.10~)




グローブボックス下の両壁を押さえて少し開けます。




ダンパーステイをスライドさせ外します。



グローブボックスを取り外します。




フィルターケース左右のツマミを持ち、フィルターケース全体を手前に引いて取り外します。



フィルターケースから古いフィルターを外し、新しいフィルターを凸UPマークの向きに合わせて取り付けてください。



ケースのみ装着されている(フィルターが無い)場合はリブを残して周りをニッパー等で切り取ってからフィルターを取り付ける。



リブを残します。

クリーンフィルターの交換例

インスパイア

適合品番：①AC-806E ②MAC-506E

簡単 3分 工具使用

同じ交換方法車種

ストリーム

◆ストリームは、②⑥⑦を除いた交換手順で作業を行ってください。

初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(03.06~)

(06.07~)




グローブボックス左右のストッパーを内側に押し外します。




ダンパーステイをスライドさせ外します。




グローブボックスを取り外します。




フィルターケース左右のツマミを持ち、フィルターケース全体を手前に引いて取り外します。



フィルターケースから古いフィルターを外し、新しいフィルターを \uparrow UPマークの向きに合わせて取り付けてください。



ケースのみ装着されている（フィルターが無い）場合はリブを残して周りをニッパー等で切り取ってからフィルターを取り付ける。



リブを残します。


インテグラ

適合品番：①AC-803E ②MAC-503E


簡単 5分 工具使用

初回の交換時のみニッパーまたはカッターナイフが必要です。


(01.07~)




グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるピンを外し、グローブボックスを外します。



下側のフックを外して、フィルターカバーを外します。




右側のフレームから先にフィルターを引き出し、次に左側のフィルタを右にスライドして取り外します。



新しいフィルターに交換します。取り付けの際は \uparrow UPマークが上向きになるように取り付けます。



フィルター未装着車はフレームのみとなっています。ホームベース型パーツをフレームから切り取ります。



新しいフィルターに交換します。取り付けの際は \uparrow UPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

That's(ザッツ)


適合品番 : ①AC-804E ②MAC-504E

やや難 10分 工具使用


- ◆オートエアコン車以外は全車オプションです。
- ◆未装着車への取り付けには、別売純正品のフタ(エバポリッド)が必要です。部品番号 80203-S2K-003

使用工具 : ⊕ドライバー、⊖ドライバー。
初回交換時、または未装着車の場合、カッターやニッパーが必要です。


(*02.02~)



⊕ネジ3ヶ所を外します。




助手席側トレイを手前に引いて両側のクリップ6ヶ所を外してトレイを外します。




フィルターユニットの前にワイヤーがありますので、ワイヤーを止めているクリップを⊖ドライバーで解除してください。



先端のリングをピンから外します。



フィルターカバーを外します。未装着車の場合は、カバー部分をカッターで切り取って下さい。また、別売の純正品のフタが必要となります。



フィルターケースを手前に引いて取り外します。新品のフィルターをケースに取り付ける際は、↑UP マークが上向きになるよう取り付けます。


CR-V (シーアールブイ)

適合品番 : ①AC-803E ②MAC-503E


簡単 5分 工具使用

フィルター未装着車に取り付ける際は、初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(*01.09~)




グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるピンを外し、グローブボックスを外します。



下側のフックを外して、フィルターカバーを外します。




右側のフレームから先にフィルターを引き出し、次に左側のフィルタを右にスライドして取り外します。



新しいフィルターに交換します。取り付けの際は、↑UPマークが上向きになるように取り付けます。



フィルター未装着車はフレームのみとなっています。ホームベース型パーツをフレームから切り取ります。



新しいフィルターに交換します。取り付けの際は、↑UPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

ストリーム

適合品番：①AC-803E ②MAC-503E

簡単 5分 工具使用

◆オートエアコン車以外は全車オプションです。


同じ交換方法車種

エレメント


初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(*00.10~*06.07)


(*03.04~)




グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるクリップを外し、グローブボックスを外します。




下側のフックを外して、フィルターカバーを外します。




右側のケースから先にフィルターを引き出し、次に左側のフィルタを右にスライドして取り外します。



新しいフィルターに交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。



フィルター未装着車はケースのみとなっています。ホームベース型パーツをケースから切り取ります。



新しいフィルターに交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

Z(ゼット)

適合品番：①AC-804E ②MAC-504E


難 25分 工具使用

◆オートエアコン車以外は全車オプションです。

◆未装着車への取り付けには、別売純正品のフタ(エバポリッド)が必要です。部品番号 80203-S2K-003

使用工具：⊕ドライバー。初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(*98.10~)



上図の矢印5ヶ所の⊕ネジを外します。




グローブボックスを奥へ押してストッパー3ヶ所を外します。




グローブボックス全体を奥側下方向へ外します。




先端のリングをピンから外します。



フィルターカバーを外します。



フィルター挿入口をカッターなどで切り取ります。◆別売の純正品のフタが必要となります。



フィルターフレームを手前に引いて取り外します。フィルターを取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例

フィット

適合品番：①AC-805E ②MAC-505E

簡単 5分 工具使用

◆オートエアコン車以外は全車オプションです。 同じ交換方法車種 **フィットアリア**

初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(01.06~)

(02.12~)

1

グローブボックスを開きます。

2

中の収納ボックスを引き出します。

3 フィルター装着車の場合

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

4

フィルターケースからフィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

5 フィルター未装着車の場合

フィルターがない
フィルターフレームを引き出します。

6

フィルターフレームを裏返します。

7

4枚のパネルを切り取ります。

8

はめるだけ

フィルターケースから、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

モビリオ

適合品番：①AC-805E ②MAC-505E

簡単 5分 工具使用

◆全車オプションです。 同じ交換方法車種 **モビリオスパイク** **ゼスト**

初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

(01.12~)

(02.09~)

(06.02~)

1

グローブボックス図

2

グローブボックスの奥のパネルを引き出します。

3 フィルター装着車の場合

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

4

フィルターケースからフィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

5 フィルター未装着車の場合

フィルターがない
フィルターフレームを引き出します。

6

フィルターフレームを裏返します。

7

4枚のパネルを切り取ります。

8

はめるだけ

フィルターケースから、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

ライフ

適合品番：①AC-804E ②MAC-504E

難 15分 工具使用

(*98.10~*03.09)

◆L、メヌエット以外は全車オプションです。
◆未装着車への取り付けには、別売純正品のフタ（エアボ
リット）が必要です。部品番号 80203-S2K-003

同じ交換方法車種

ライフダック

(*00.12~*03.09)

初回の交換時のみカッターナイフが必要です。
使用工具：◎ドライバー

① グローブボックス下の両側の⊕ネジ2本とクリップを外します。

② グローブボックス内のクリップ4ヶ所をクリップの中央を押し外します。

③ 角のツメを4ヶ所外し、グローブボックスを外します。

④ ニッパー等で切り取る

初回の交換のみ、上図の両側の部分をニッパーなどで切取線に沿って切り取ってください。

⑤ フィルターユニットの前にワイヤーがありますので、ワイヤーを止めているクリップを解除してください。

⑥ 先端のリングをピンから外します。

⑦ フィルターカバーを外します。未装着車の場合は、カバー部分をカッターで切り取って下さい。また、別売の純正品のフタが必要となります。

⑧ フィルターフレームを手前に引いて取り外します。フィルターを取り付ける際は、UPマークが上向きになるように取り付けます。

レジェンド

適合品番：①AC-806E ②MAC-506E

簡単 3分 工具使用

(*04.10~)

初回の交換時のみカッターナイフが必要です。

① グローブボックス内上側のマジックテープから内装クロス（布）を引いて剥がします。

② ボタンを押して、書類入れを下げます。

③ 書類入れを引いて外します。

④ フィルター装着車の場合

フィルター

ツマミ

ツマミ

フィルターケース左右のツマミを持ち、フィルターケース全体を手前に引いて取り外します。

⑤

フィルター

UP

フィルターケース

フィルターケースから古いフィルターを外し、新しいフィルターをUPマークの向きに合わせて取り付けてください。

⑥ フィルター未装着車の場合

ケースのみ装着されている（フィルターが無い）場合はリブを残して周りをニッパー等で切り取ってからフィルターを取り付ける。

⑦

リブ

リブを残します。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例

インプレッサ

適合品番：①AC-902E ②MAC-902E


やや難 10分 工具使用

使用工具：⊕ドライバー


同じ交換方法車種 **インプレッサスポーツ**

(00.08)


(00.08～)




グローブボックスを開き、7ヶ所のネジと樹脂製クリップを外し、グローブボックスとパネルを外します。




フィルターの前に車輻ハーネスが手前にあるため、配線部を引っ張らないようにハーネスを外します。



フィルターカバー下部のロック2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。



フィルターの両端を押さえながら、手前に引き出します。車輻ステイに当たらないように斜め右手前向きに引き出します。



取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。車輻ステイに当たらないように斜め右方向に差し込み、ステイを過ぎたら、真っ直ぐに取り付けてください。

ランカスター


適合品番：①AC-901E ②MAC-901E

難 25分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー

◆ディーラーオプションの「ビルトイン空気清浄機」装着車には装着できません。ビルトイン用の純正品番「72880-AE060」をお取り寄せください。


(00.06～03.09)




グローブボックスを開きます。




グローブボックスの横壁を内側に下げて、少し前にずらします。




グローブボックスの内側を曲げた状態で、ストッパーピンを外側から内側に外します。




⊕ネジ2ヶ所と奥にあるクリップを外し、サイドパネルを外します。




⊕ネジ6ヶ所と10mmナット2ヶ所を外します。



グローブボックス全体を手前に引いて外します。



フィルターカバーを外します。



フィルターを手前に引いて、取り外します。取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

レガシィ

適合品番：①AC-901E ②MAC-901E

難 25分 工具使用

◆ディーラーオプションの「ビルトイン空気清浄機」装着車には装着できません。ビルトイン用の純正品番「72880-AE060」をお取り寄せください。


同じ交換方法車種

レガシィ B4

使用工具：④ドライバー

(’98.06~’03.05)

(’98.12~’03.05)




1 グローブボックスを開きます。




2 グローブボックスの横壁を内側に下げて、少し前にずらします。



3 グローブボックスの内側を曲げた状態で、ストッパーピンを外側から内側に外します。



4 ④ネジ2ヶ所と奥にあるクリップを外し、サイドパネルを外します。




5 ④ネジ6ヶ所と10mmナット2ヶ所を外します。



6 グローブボックス全体を手前に引いて外します。



7 フィルターカバーを外します。



8 フィルターを手前に引いて、取り外します。取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。

レガシィ

適合品番：①AC-102E ②MAC-102E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種

レガシィ B4


アウトバック

*ディーラーオプションの「ビルトイン空気清浄機」装着車には装着できません。ビルトイン用の純正品番「72880-AE060」をお取り寄せください。


(’03.05~)

(’03.05~)

(’03.10~)




1 グローブボックスを開きます。



2 ダッシュボード左側のパネルを外します。



3 ダンパーのヒモを外し、中のフィルターカバーを(柵)を外します。



4 フィルターを引き出して外します。サイドパネルを外します。取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。

アルト

適合品番：①AC-931E ②MAC-031E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種

モコ

AZオフロード

AZワゴン


キャロル

(’98.10~’05.01)


(’02.04~)

(’98.10~)


(’98.10~’03.09) (’98.10~’04.10)



1 グローブボックス下のフィルターカバー一面側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。



2 フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。



3 取り付ける際は側部表示の矢印・合マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターと同側を押し込んで最後までしっかり入れ込みます。



①注意
フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品番95423-81A01をディーラーなどから取り寄せて下さい。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

クリーンフィルターの交換例


エブリィ(ワゴン)

適合品番：①AC-931E ②MAC-031E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 エブリィプラス エブリィランディー スラム(ワゴンV) スピアーノ ラピュタ


(’99.01~’05.08)



グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧に行ってください。



フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。



取り付けの際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。



フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品 95423-81A01 をディーラーなどから取り寄せて下さい。


エブリィ(ワゴン)

適合品番：①AC-934E ②MAC-034E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 スラム(ワゴンV)


(’05.08~)




グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。



クーリングユニットのカバーを取り外します。



フィルターを真つすぐ引き出します。



新品のフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際はUPマークの向きに合わせて取り付けてください。


Kei (ケイ)

適合品番：①AC-931E ②MAC-031E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 キャリィ MRワゴン


(’98.10~)



グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧に行ってください。



フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。



取り付けの際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。



フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品 95423-81A01 をディーラーなどから取り寄せて下さい。


ジムニー

適合品番：①AC-931E ②MAC-031E


簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 ジムニーワイド


(’98.10~)



グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧に行ってください。



フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。



取り付けの際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。



フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品 95423-81A01 をディーラーなどから取り寄せて下さい。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

ラパン

適合品番：①AC-931E ②MAC-031E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 ツイン

(02.01~)

① グローブボックス 車輦上側 車輦下側

フィルターユニット ツメ部

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

(03.01~)

② グローブボックス

フィルター フィルターユニット 取っ手

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

(03.01~)

③ グローブボックス

フィルター フィルターユニット 取っ手

取り付ける際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押しこむようにして最後までしっかり入れ込みます。

① 注意

ツメ部

フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品 95423-81A01 をディーラーなどから取り寄せて下さい。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

スズキ車用

ワゴンR

適合品番：①AC-931E ②MAC-031E

簡単 3分 工具不要

(98.10~03.09)

① グローブボックス 車輦上側 車輦下側

フィルターユニット ツメ部

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

(98.10~03.09)

② グローブボックス

フィルター フィルターユニット 取っ手

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

(98.10~03.09)

③ グローブボックス

フィルター フィルターユニット 取っ手

取り付ける際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押しこむようにして最後までしっかり入れ込みます。

① 注意

ツメ部

フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品 95423-81A01 をディーラーなどから取り寄せて下さい。

ワゴンR

適合品番：①AC-933E ②MAC-033E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 AZワゴン アルト キャロル MRワゴン

(03.09~)

① ストッパーピン

グローブボックスは両側にあるピンがストッパーとなっているので、そのピンが外れるように両側から強くグローブボックスを内側に押し込みます。ピンが外れたら、手前へ引いて外します。

(03.10~)

② フィルターカバー ツマミ

フィルターカバーの両側に 2ヶ所のロックがありますのでロックを外し、フィルターカバーを外します。

(05.07~)

③ 押しながら引き出す 古いフィルター

古いフィルターの両サイドを内側に押し込みながら、真っ直ぐ手前に引き取り外します。

(06.01~)

④ フィルター リブ

取り付ける際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向けて装着してください。

ワゴンR ソリオ

適合品番：①AC-932E ②MAC-032E

簡単 3分 工具不要

同じ交換方法車種 スイフト ワゴンRプラス シボレー MW シボレークルーズ

(00.12~04.04)

① グローブボックス 車輦上側 車輦下側

フィルターユニット ツメ部

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

(00.02~)

② グローブボックス

フィルター フィルターユニット 取っ手

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

(01.11~)

③ グローブボックス

フィルター フィルターユニット 取っ手

取り付ける際は側部表示の矢印印マークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押しこむようにして最後までしっかり入れ込みます。

① 注意

ツメ部

フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品 95423-81A01 をディーラーなどから取り寄せて下さい。

クリーンフィルター品番対照表

製品番号		純正部品番号	高さ	縦・横	備考	製品番号	純正部品番号	高さ	縦・横	備考							
AC-101E	MAC-101E	87139-12010	18	214/195		AC-208E	MAC-208E	AY680-NS021	25/28/43.5	174/202							
		88568-52010						AY681-NS021									
AC-102E	MAC-102E	72880-AG000	18	215/214		AC-301E	MAC-301E	AY684-NS008	37(25)	100/195(205)	2個セット カバー付						
		87139-28010						MR315172									
		87139-32010				MZ600139	AC-302E	MAC-302E	MN140141	17	201/178	AC-303E	MAC-303E	MN164403	18	200/187	
		87139-33010				7803A012			AC-304E	MAC-304E	MZ600152			18	179/180		
		87139-47010				AC-401E	MAC-401E	GJ6A-61-P11A			25	216.5/197	AC-402E	MAC-402E	D375-61-P11B	25	201.5/219
		88508-20120				AC-701E	MAC-601E	88568-97201	16	123/175	フレーム付	AC-702E			MAC-602E	88980-97201	16
		88880-32020						999-06850M2-036									
		LC74-61-P11				AC-801		08R79-S04-A00	31.5	299/203		AC-802		08R79-S05-B00	28	269/216	
		LDY3-61-J6X						08R79-S3N-A00									
		LDY4-61-J6X				AC-802A		08R79-S3N-D00	28	269/216		AC-803E	MAC-503E	08R79-S5A-A00	29	1115/224.5	
		AC-103E						MAC-103E						87139-30010			
87139-48030	08R79-S5A-D00																
AC-106E	MAC-106E	87139-50010	29	233.5/215		AC-802		08R79-S7A-B00									
		88508-30100						08R79-S7A-D00									
		88508-48020						80292-S7A-003									
AC-107E	MAC-107E	88568-B1010	16	155.5/173		AC-802A		08R79-S2A-B00									
		999-06850M2-038						08R79-S2K-B00									
		AC-108E						MAC-108E	87139-30020	29	214/193.5		AC-805E	MAC-505E	08R79-SAA-000B		
87139-30040	80291-SAA-J51																
87139-30040-79	80291-SAA-J61																
87139-30070	08R79-SEA-000A																
87139-52020	80292-SFY-003																
AC-201E	MAC-201E	87139-B1020	30	199/213		AC-806E	MAC-506E	08R79-SEA-000A									
		27275-0N025						72880-AE000									
		27275-1W700				AC-901E	MAC-901E	72880-FE000	18	201/201							
		27277-4M425						AC-902E				MAC-902E	72880-FE000	30	185.5/208		
		27277-AG025											AC-931E				MAC-031E
B7200-5U100	1A00-61-148A																
B727A-79925	1A01-61-148																
AC-202E	MAC-202E	27277-2Y025	26	245/83	2個セット	AC-932E	MAC-032E	27241-4A0A0									
		AY681-NS018						95860-81A00									
		AY684-NS002						95860-81A10									
		AY685-NS002						99000-990N2-A10									
AC-203		B727C-79925	24	233/107		AC-933E	MAC-033E	99000-990N0-F40									
		B727C-89925						08975-B2000									
AC-204E	MAC-204E	27891-AX025	43(28)	184/178.5/168.5		AC-934E	MAC-034E	1A02-61-148									
		AY680-NS004						08975-B2000									
		AY681-NS004						1A02-61-148									
		AY682-NS004						27891-4A00A									
		AY684-NS004						88568-02020									
		AY685-NS004						88568-B2020									
AC-205E	MAC-205E	AY680-NS003	35	225/224		AC-933E	MAC-033E	88568-B4010									
		AY681-NS003						88568-B4010									
		AY682-NS003						95860-58J00									
		AY684-NS003						99000-79N29									
		AY685-NS003						Z27A-V6-765									
AC-206E	MAC-206E	AY680-NS001	32	199/229		AC-934E	MAC-034E	1A00-76-739									
		AY681-NS001						99000-990C5-A00									
		AY684-NS001															
AC-207E	MAC-207E	AY680-NS022	20	192/263													
		AY681-NS009															
		AY684-NS009															



取扱店

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for listing the dealer.